

Cod: 10239260

Fontana di cioccolata in acciaio - 2 posizioni riscaldamento 0.4 lt



Descrizione

Questa fontana di cioccolata è ideale per tutti gli amanti del cioccolato. La fontana scioglie il cioccolato e lo pompa verso l'alto per formare una cascata lungo i tre livelli.

Facile da usare

La fontana di cioccolato è molto facile da usare. Aggiungi il cioccolato tritato fine nella vaschetta raccogliocce e ruota la manopola in posizione di riscaldamento. Non appena il cioccolato si è sciolto puoi ruotare la manopola e il cioccolato inizia a fuoriuscire dall'alto formando una cascata di cioccolato fuso. Non dovrai più fondere il cioccolato a bagno maria grazie alla funzione di riscaldamento della fontana di cioccolato.

Temperatura costante

L'elemento riscaldante mantiene la temperatura del cioccolato costante e lo mantiene fluido senza bruciarlo. Per rendere la cascata di cioccolato perfetta puoi aggiungere al cioccolato del burro di cacao o un cucchiaino di olio.

Facile da pulire

Dopo aver utilizzato la fontana di cioccolato versa il cioccolato rimasto in un piccolo contenitore e lascialo raffreddare. La parte superiore della fontana si ferma e potrai pulirla facilmente. La vaschetta raccogliocce in acciaio inox può essere facilmente pulita con del detergente.

NB: Attrezzatura non professionale.

Dimensioni

Dimensioni esterne	160x160x250 mm
--------------------	----------------

Scheda tecnica

Capacità	0.4 Lt
Comandi	manopola
Frequenza	50 Hz
Materiale	abs
Potenza Elettrica	0.03 kW
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	Manuale d'istruzioni
--------------	----------------------